

智慧工廠－藥物辨識

Joy of innovation
nuvoTon

| 大綱

- 肆、智慧醫療1 - 藥物辨識
 - 一、案例介紹 藥物辨識
 - 二、使用資料集與模型介紹
 - 三、訓練環境與硬體介紹
 - 四、模型訓練
 - 五、C++ 軟體實現
 - 六、模型設計介紹 – 模型推理

| 一、案例介紹 - 藥物辨識

- 藥物辨識摘要：
 - 製藥工廠或醫療領域中，快速且準確地辨識藥物是非常重要的。
 - 傳統人工方法可能耗時且容易出錯，因此透過一個嵌入式解決方案，能夠即時辨識藥物，能夠解決問題。
- 使用場景舉例：
 - 1. 避免病人用藥錯誤，提供它隨時自我確認。
 - 2. 監控製藥廠生產過程，提升效率與降低人工出錯率。

一、案例介紹 - 藥物辨識

- **技術背景與需求：**
 - 藥物辨識技術利用人工智慧和影像處理技術，對藥物進行高效的分類與識別。
 - 對於醫療、製藥與監控領域而言，準確且快速的藥物辨識是一項關鍵需求。
- **核心技術：**
 - **機器學習與深度學習：**結合先進的物件檢測模型（如 YOLO）進行藥物特徵分析。
 - **影像處理與分類：**透過影像數據的前處理與後處理，確保辨識結果準確度。
- **應用價值：**
 - **醫療場景：**協助醫護人員快速核對藥物，降低用藥錯誤風險。
 - **製藥工廠：**自動化生產監控，提升效率並降低人工成本。
- **主要挑戰：**
 - **辨識準確度：**面對相似外觀的藥物，提升分類模型的辨識能力。
 - **實時性要求：**保證高效率的處理速度以滿足應用需求。

| 一、預期成果- 藥物辨識



- 案例預期效果

- 支援複數、多種與不同類型(膠囊、圓形或半顆劑量)的藥物
- 精度高且速度快，適用醫療與製藥生產環境
- 辨識準確率達95%

測試拍攝物



預期開發版LCD顯示結果



二、使用資料集與模型介紹

資料集準備

- **LabelImg**
- **Roboflow**

模型訓練


- 選擇輕量級的模型
- **yolox nano**

模型框架轉換

- **Pytorch => Tensorflow lite**

二、資料集與使用模型介紹

- 訓練框架：PyTorch
- 訓練模型：Yolox-nano
- 資料集：醫院藥物資料集
- 標註方式: labellmg
- 格式: COCO JSON
 - Train Set : 1500images
 - Valid Set : 300 images




- 模型資源:https://github.com/MaxCYCHEN/yolox-ti-lite_tflite_int8

三、訓練環境與硬體介紹

- 本專案硬體規格與耗時
 - 硬體設備:NVIDIA RTX 3060 TI
 - CUDA版本:11.8
 - Pytorch版本:2.4.1
 - 訓練數據:1800張圖片
 - 訓練參數: Epoch = 200 , Batch size = 32
 - 訓練時間: 1.5小時

四、模型訓練

- 模型訓練步驟
 - 環境建立
 - 資料集準備
 - TinyML Training
 - 模型輕量化
 - Vela編譯



模型訓練流程圖

| (一)、Anaconda3 環境建立 (1/2)

- 環境建立步驟：
 - 建立python環境
 - `conda create --name yolox_nu python=3.10`
 - `conda activate yolox_nu`
 - 透過上述指令在anaconda上建立環境
 - upgrade pip
 - `python -m pip install --upgrade pip setuptools`
 - 依照系統類型選擇不同CUDA版本、PyTorch版本、MMCV版本安裝pytorch
 - `python -m pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118` (舉例使用cu118版本)

| (一)、Anaconda3 環境建立 (2/2)

- 環境建立步驟：
 - 根據您的硬體配置安裝 mmcv
 - `$python -m pip install mmcv==2.0.1 -f`
<https://download.openmmlab.com/mmcv/dist/cu118/torch2.0/index.html>
 - 安裝其它需求套件：
 - 開啟安裝好的檔案目錄並透過下面指令下載
 - `$python -m pip install --no-input -r requirements.txt`
 - Installing the YOLOX
 - `python setup.py develop`

I (二)、Yoloxnano 模型的資料集整理

- Yoloxnano模型資料集需求
 - 使用COCO JSON格式
 - 準備好訓練資料並整理成下列形式並放在Dataset目錄中
 - Datasets/<your_datasets_name>/
 - annotations/
 - train_annotation_json_file
 - val_annotation_json_file
 - train2017/
 - train_img
 - val2017/
 - validation_img

I (三)、Yoloxnano模型訓練步驟

- 模型訓練設定檔
 - `exps/default/yolox_nano_ti_lite_nu.py`
- 更新設定檔內部檔案路徑:
 - `self.data_dir = "datasets/your_coco"`
 - `self.train_ann = "your_train.json"`
 - `self.val_ann = "your_val.json"`
- 預訓練模型路徑
 - `pretrain/tflite_yolox_nano_ti/320_DW/yolox_nano_320_DW_ti_lite.pth`
- 開始訓練
 - `$python tools/train.py -f <MODEL_CONFIG_FILE> -d 1 -b <BATCH_SIZE> --fp16 -o -c <PRETRAIN MODEL PATH>`


模型訓練設定檔


預訓練模型路徑

I (四)、模型轉換

- 模型轉換

- **Pytorch to ONNX**

- `$python tools/export_onnx.py -f <MODEL_CONFIG_FILE> -c <TRAINED_PYTORCH_MODEL> --output-name <ONNX_MODEL_PATH>`

- 輕量化

- Create calibration data

- `$python demo/TFLite/generate_calib_data.py --img-size <IMG_SIZE> --n-img <NUMBER_IMG_FOR_CALI> -o <CALI_DATA_NPY_FILE> --img-dir <PATH_OF_TRAIN_IMAGE_DIR>`

- **Convert ONNX to Tflite**

- `$onnx2tf -i <ONNX_MODEL_PATH> -oiqt -qcind images <CALI_DATA_NPY_FILE> "[[[[0,0,0]]]]" "[[[[1,1,1]]]]"`

I (五)、Vela編譯


- Vela編譯步驟：
 - 將輕量化完的模型放到 vela\generated\
 - set MODEL_SRC_FILE=<your tflite model>
 - set MODEL_OPTIMISE_FILE=<output vela model>
 - 執行gen_modle_cpp檔案
 - 執行結果會出現在 vela\generated\yolox_nano_ti_lite_nu_full_integer_quant_vela.tflite.cc

| 五、C++軟體實現

- 系統流程圖
- 確認開發版硬體需求
- C++ 軟體功能設計
 - C++ Sample code簡介
 - C++軟體流程圖
 - C++軟體設計介紹
- 設定Label檔
- DEMO影片


(一)、系統流程圖

- 模型訓練(藍色部分)在前面已完成並且會得到一個C++的模型檔，再來才能進行軟體實現與開發板燒錄(紅色部分)




I (二)、確認開發版硬體需求

- 實現藥物辨識所需模塊
 - 開發版硬體硬體配置:
 - LCD
 - 顯示介面的設置與EBI通訊介面的軟體配置
 - Image sensor
 - 設置解析度屬性與I2C通訊介面的軟體配置



I (三)、C++ Sample code簡介


- Sample code 檔案介紹
 - Device:
 - 關於開發板模組: LCD、ImageSensor與HyperRam等
 - KEIL:
 - 燒錄軟體相關檔案
 - Model:
 - 將訓練好的C++模型檔放入這
 - NPU:
 - 開發版運算單元相關檔案



I (三)、C++軟體執行流程圖

- C++設計模塊包含

- 硬體、模型與Frambuf初始化設定
- 設計Frambuf 狀態 對應3種功能:
 - 擷取影像
 - 影像前處理與送入推理模型
 - 模型結果後處理



硬體模組初始化

- BoardInit.cpp

- 系統時鐘初始化 (SYS_Init) :

- 啟用內部 RC 12 MHz 時鐘和外部 12 MHz 時鐘。
 - 切換系統時鐘 (SCLK) 來源至 APLL0 並啟用 180 MHz APLL0 時鐘。
 - 更新系統核心時鐘。

BoardInit.cpp

```
/* Enable Internal RC 12MHz clock */
CLK_EnableXtalRC(CLK_SRCCTL_HIRCEN_Msk);


/* Waiting for Internal RC clock ready */
CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk);

/* Enable HXT clock */
CLK_EnableXtalRC(CLK_SRCCTL_HXTEN_Msk);

/* Waiting for HXT clock ready */
CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HXTSTB_Msk);

/* Switch SCLK clock source to APLL0 and Enable APLL0 180MHz clock */
CLK_SetBusClock(CLK_SCLKSEL_SCLKSEL_APLL0, CLK_APLLCTL_APLLSRC_HIRC, FREQ_180MHZ);


/* Update System Core Clock */
/* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate SystemCoreClock. */
SystemCoreClockUpdate();
```



1. 模型建立與初始化

- 初始化 YOLOxnano 模型
 - 提供張量緩衝區作為推論空間
 - 使用函式 GetModelPointer() 與 GetModelLen() 載入模型數據。

```
arm::app::YoloXnanoNu model;  
  
if (!model.Init(arm::app::tensorArena,  
                sizeof(arm::app::tensorArena),  
                arm::app::yoloxnanonu::GetModelPointer(),  
                arm::app::yoloxnanonu::GetModelLen()))  
{  
    printf_err("Failed to initialise model\n");  
    vTaskDelete(nullptr);  
    return;  
}
```



2.硬體模組初始化


- 常數定義: main.cpp()
 - `USE_CCAP` & `USE_DISPLAY` 定義是否使用影像感測器 (CCAP) 和LCD顯示模組
- Code:
 - 在main.cpp宣告藥物辨識需要用到的模塊的常數
 - 便能使用.h file內對應功能function

Main.cpp

```
29 #define __USE_CCAP__
30 #define __USE_DISPLAY__
```

Main.cpp

```
34 ~ #if defined (__USE_CCAP__)
35 |     #include "ImageSensor.h"
36 #endif
37 ~ #if defined (__USE_DISPLAY__)
38 |     #include "Display.h"
39 #endif
```




3.影像處理function介紹

- 鏡頭模組設置(Image Sensor)
 - 在main.cpp 呼叫到ImageSensor.h後，便可以去使用.h內部function
- ImageSensor function
 - int ImageSensor_Init()
 - ImageSensor_Init() 函式會初始化圖像感測器，設置感測器的頻率和時序並初始化對應的硬體（CCAP 影像擷取控制器）

ImageSensor.h

```
int ImageSensor_Init(void);  
int ImageSensor_Capture(uint32_t u32FrameBufAddr);  
int ImageSensor_Config(E_IMAGE_FMT eImgFmt, uint32_t u32ImgWidth, uint32_t u32ImgHeight);  
int ImageSensor_TriggerCapture(uint32_t u32FrameBufAddr);  
int ImageSensor_WaitCaptureDone(void);
```



3.影像處理function介紹

- ImageSensor function

- int ImageSensor_Capture()


- 開始一次影像捕捉（ Capture ） ， 將捕捉到的影像存入指定的緩衝區（ 由 u32FrameBufAddr 指定 ）

- int ImageSensor_Config()

- 配置影像感測器的影像參數：
 - eImgFmt: 影像格式（ 例如 RGB 、 YUV 、 灰階等 ） 。
 - u32ImgWidth: 影像的寬度。
 - u32ImgHeight: 影像的高度。

ImageSensor.h

```
int ImageSensor_Init(void);
int ImageSensor_Capture(uint32_t u32FrameBufAddr);
int ImageSensor_Config(E_IMAGE_FMT eImgFmt, uint32_t u32ImgWidth, uint32_t u32ImgHeight);
int ImageSensor_TriggerCapture(uint32_t u32FrameBufAddr);
int ImageSensor_WaitCaptureDone(void);
```




3.影像處理function介紹

- Imagesensor - **捕捉影像** (Capture Image) :
 - ImageSensor_Capture() 用於啟動影像擷取並將擷取到的影像存入指定的記憶體地址。
 - ImageSensor_TriggerCapture() 用於觸發圖像擷取，並設置快門訊號。
 - ImageSensor_WaitCaptureDone() 用來等待影像擷取完成，並處理超時情況。

ImageSensor.h

```
int ImageSensor_Init(void);
int ImageSensor_Capture(uint32_t u32FrameBufAddr);
int ImageSensor_Config(E_IMAGE_FMT eImgFmt, uint32_t u32ImgWidth, uint32_t u32ImgHeight);
int ImageSensor_TriggerCapture(uint32_t u32FrameBufAddr);
int ImageSensor_WaitCaptureDone(void);
```




4.輸入影像處理

- Main.cpp - **framebuf** (幀緩衝區)
 - 在 main_task() 函數的主循環中，程式不斷地從相機獲取新幀
 - 因此需要Framebuffer 是用來暫存從相機捕捉的影像幀，然後再將其送入YOLOX_nano 模型進行推理。
 - S_FRAMEBUF 來管理影像數據與檢測結果。
- Code
 - 呼叫framebuffer.h
 - 定義buffer狀態: Empty、FULL與INF
 - 根據不同的狀態，會做不同的動作

```
24 #include "framebuffer.h"
```


```
46 typedef enum
47 {
48     eFRAMEBUF_EMPTY,
49     eFRAMEBUF_FULL,
50     eFRAMEBUF_INF
51 } E_FRAMEBUF_STATE;
```



5.輸入影像處理 – Frame Buffer用途介紹

- Frame Buffer 資料狀態遷移邏輯

狀態	功能	Main.cpp對應處理部分
eFRAMEBUF_EMPTY	接收新的圖像數據	ImageSensor_Capture() 捕捉圖像，更新狀態為FULL
eFRAMEBUF_FULL	圖像前處理與推論	imlib_nvt_scale() 圖像縮放 推論完後更新狀態為INF
eFRAMEBUF_INF	繪製檢測框並顯示結果， 準備下一輪處理	DrawImageDetectionBoxes() 繪製框，重設狀態為EMPTY




六、C++軟體設計介紹- 模型推理

- 推理任務創建：
 - 使用 FreeRTOS 的 xTaskCreate 函式創建推理任務，處理推理過程所需的影像資料。
- 模型推理：
 - 在eFRAMEBUF_FULL時會執行推理



```
434 //trigger inference
435 inferenceJob->responseQueue = inferenceResponseQueue;
436 inferenceJob->pPostProc = &postProcess;
437 inferenceJob->modelCols = inputImgCols;
438 inferenceJob->modelRows = inputImgRows;
439 inferenceJob->srcImgWidth = fullFramebuf->frameImage.w;
440 inferenceJob->srcImgHeight = fullFramebuf->frameImage.h;
441 inferenceJob->results = &fullFramebuf->results;
442
443 xQueueSend(inferenceProcessQueue, &inferenceJob, portMAX_DELAY);
444 fullFramebuf->eState = eFRAMEBUF_INF;
445
446
```

- 並在推理完成後buf的eState 設成eFRAMEBUF_INF



|(一)、後處理與繪製

1. **縮放偵測框**：從推理網路輸出大小 (imgNetRows, imgNetCols) 轉換回原始大小 (imgSrcRows, imgSrcCols)，確保偵測框對應原始圖像
2. **提取偵測結果**：從模型輸出張量中提取出物件的邊界框和類別機率
3. **執行 NMS**：應用 NMS 來移除高度重疊的偵測框，
4. **結果輸出**：將最終的偵測結果儲存到 resultsOut 向量中。




(一)、後處理與繪製

- PresentInferenceResult 函式

- 顯示推論結果：程式會將每一個偵測到的物件標註其類別及在影像中的位置

```
static bool PresentInferenceResult(const std::vector<arm::app::object_detection::DetectionResult> &results,  
                                  std::vector<std::string> &labels)  
{  
    /* If profiling is enabled, and the time is valid. */  
    info("Final results:\n");  
  
    for (uint32_t i = 0; i < results.size(); ++i)  
    {  
        info("%" PRIu32 " ) %s(%f) -> %s {x=%d,y=%d,w=%d,h=%d}\n", i,  
            labels[results[i].m_cls].c_str(),  
            results[i].m_normalisedVal, "Detection box:",  
            results[i].m_x0, results[i].m_y0, results[i].m_w, results[i].m_h);  
    }  
  
    return true;  
}
```




I (二)、顯示結果

- DrawImageDetectionBoxes 函式

- 函式會在偵測到的物件位置上繪製偵測框，並顯示標籤，將物件偵測的結果以視覺化的方式呈現出來

```
static void DrawImageDetectionBoxes(  
    const std::vector<arm::app::object_detection::DetectionResult> &results,  
    image_t *drawImg,  
    std::vector<std::string> &labels)  
{  
    for (const auto &result : results)  
    {  
        imlib_draw_rectangle(drawImg, result.m_x0, result.m_y0, result.m_w, result.m_h, COLOR_B5_MAX, 1, false);  
        imlib_draw_string(drawImg, result.m_x0, result.m_y0 - 16, labels[result.m_cls].c_str(), COLOR_B5_MAX, 2, 0, 0, false,  
                           false, false, false, 0, false, false);  
    }  
}
```



I (三)、設定Label檔

- 在Model資料夾內更新Label.cpp
 - 根據自己的訓練集(藥物資料集)
 - 分別是TellWell、Postan與Nacid 將所有class列在labelVec[] 內部

Label.cpp

```
7 static const char *labelsVec[] LABELS_ATTRIBUTE =  
8 {  
9     "Tellwell",  
10    "Postan"  
11    "Nacid",  
12 };  
13
```

I (四)、DEMO

- [Link](#)



Joy of innovation
nuvoTon

谢谢

謝謝

Děkuji

Bedankt

Thank you

Kiitos

Merci

Danke

Grazie

ありがとう

감사합니다

Dziękujemy

Obrigado

Спасибо

Gracias

Teşekkür ederim

Cảm ơn